

WINDSHIELD USER GUIDE

- Usage:** The windshields must be handled carefully. Each windshield is manufactured for a particular type of microphone and should only be used for the microphones it is intended for. Using a windshield on a larger microphone will cause damage to the windshield and logo. Removing the windshield from the microphone after every use can wear down the base of the windshield, the flocking or damage the logo. Expected lifetime of daily used windshields is 3 months minimal, but can extend up to one year when treated carefully according to the user guide.
- Cleaning:** DO NOT submerge the windshield in water or rinse it with hot water.
DO NOT use any cleaning agent/detergent on the windshields.
DO NOT peel or deform wet logo prints. Wet logos can come off more easily.
To clean: use a soft, dry brush or adhesive roller suitable for clothing. In case of extreme dirt, carefully wash off (water only) the windshield with HANDWARM water and let completely dry in free air
- Storage:** Humidity can undermine the durability of the logos. Never store wet or hot windshield in an airtight plastic bag or closed case. If wet, allow the windshield to dry completely in free air. Similarly, allow it to cool down in free air if it has become hot, as might be the case with studio lighting or other hot environments. Take special care of small parts in logo prints. It is best to store the microphone with the dry windshield attached in our velvet storage bags or the supplied plastic bags. Storage (in camera bags or cases) without these bags can cause the windshields or logo prints to become dirty, loose or discolored.
- Warranty:** Event Media warrants the product to be free of defect if used under normal operating conditions according to the user guide. If in first 3 months from delivery, the logo falls off and usage, storage and cleaning was respected, Event Media will replace or repair the damaged product.

WINDSCHÜTZE GEBRAUCHSANLEITUNG

- Anwendung:** Die Windschütze sollten mit Sorg behandelt werden. Jeder Windschutz ist für eine bestimmte Mikrofon-Art hergestellt und sollte nur dafür verwendet werden. Verwendung einer Windschutz auf einen größeren Mikrofon kann zu Beschädigung der Windschutz oder Logo führen. Entfernen des Windschutzes von dem Mikrofon nach jeder Benutzung kann führen zu zermürben der Basis oder Flockung, oder kann leiten zum Beschädigung des Logos. Erwartete Lebensdauer des täglichen verwendete Windschütze beträgt 3 Monate minimal, aber kann sich bis zu einem Jahr weiten, wenn die Bedienungsanleitung gefolgt wird.
- Reinigung:** Tauchen Sie die Windschütze NICHT in Wasser und spülen Sie ihn NICHT mit heißem Wasser. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel auf die Windschütze.
Nassen Logoprints NICHT losziehen oder verformen. Nasse Logos lassen sich leicht entfernen. Die Reinigung kann mit einem weichen, trockenen Pinsel oder klebriger Fusselrolle für Kleidung durchgeführt werden. Bei extremen Verschmutzungen, sorgfältig abwaschen mit handwarmem Wasser (nur Wasser) und völlig trocken lassen in freier Luft.
- Lagerung:** Feucht kann die Haltbarkeit der Logos mindern. Bewahren Sie niemals nasse oder heiße Windschütze in einem luftdichten Plastikbeutel oder in geschlossene Gehäuse. Wenn nass, lassen die Windschütze vollständig trocknen lassen in freier Luft. Ebenso abkühlen lassen in freier Luft, wenn heiß, wie es der Fall sein könnte mit Studiobeleuchtung oder anderen heißen Umgebungen. Seien Sie besonders vorsichtig mit kleinen Teilen in Logoprints. Am besten ist es, das Mikrofon mit dem Windschütz daran befestigt in unseren Samtbeutel oder mitgelieferten Plastiktüten zu lagern. Lagerung (im Kamerataschen oder Koffern) ohne diese Tüte oder Beutel kann die Windschütze oder Aufdrucke verschmutzten, verfärben oder beschädigen.
- Garantie:** Event Media garantiert das Produkt frei ist von Mängel, wenn unter normalen Betriebsbedingungen nach der Bedienungsanleitung verwendet. Wenn in ersten 3 Monaten ab Lieferung das Logo abkommt und Nutzung, Lagerung und Reinigung respektiert sind, wird Event Media das beschädigte Produkt reparieren oder ersetzen.

PLOPKAPPEN GEBRUIKSHANDLEIDING

- Gebruik:* De plopkappen moeten zorgvuldig worden behandeld. Elke plopkap is vervaardigd voor een bepaald type microfoon en mag alleen hierop gebruikt worden. Een plopkap gebruiken op een grotere microfoon brengt schade toe aan plopkap en logo. Het steeds verwijderen van de plopkap van de microfoon na gebruik, kan de basis van de plopkap, de flocklaag of het logo beschadigen. Verwachte levensduur van dagelijks gebruikte plopkappen is 3 maanden minimaal, maar kan zich uitstrekken tot een jaar, wanneer ze volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
- Schoonmaken:* Dompel de plopkap NIET onder in water en spoel NIET af met heet water. Gebruik GEEN reinigingsmiddel / wasmiddel op de plopkap. Trek niet aan of vervorm geen natte logos. Natte logo's kunnen gemakkelijker los laten. Reiniging: gebruik een zachte, droge kwast of kledingroller. In het geval van extreem vuil, voorzichtig afwassen met handwarm water (alleen water) en volledig laten drogen in de vrije lucht.
- Opslag:* Vocht kan de duurzaamheid van de logo's ondermijnen. Bewaar geen vochtige of warme plopkappen in een luchtdichte plastic zak of afgesloten opbergdoos. Indien nat, laat de plopkap volledig drogen in de vrije lucht. Ook laten afkoelen in de vrije lucht als de kap heet is geworden, zoals het geval kan zijn met studioverlichting of andere warme omgevingen. Ben vooral voorzichtig met kleine/dunne onderdelen in logo's. Het is het beste om de microfoon te bewaren met de droge plopkap nog bevestigd in onze fluwelen opbergzakken of de meegeleverde plastic zakken. Opslag (in cameratas of koffer) zonder deze zakken kan de plopkappen of logo's vervuilen, laten loskomen of verkleuren.
- Garantie:* Event Media garandeert dat het product vrij is van defecten, mits gebruikt onder normale bedrijfsomstandigheden volgens deze gebruiksaanwijzing. Als in de eerste 3 maanden na levering, het logo eraf valt en het gebruik, de opslag en schoonmaak is gerespecteerd, zal Event Media het beschadigde product vervangen of repareren.